Hinweise für Facility Management

für Scheuersaugmaschinen

VERDÜNNUNGSVERHÄLTNIS FÜR AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINEN

7,8 ml	1 l
CreteClean Plus mit Scar Guard	Wasser

Reinigungsfläche

12.3 m² / l

ANWEISUNGEN FÜR AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINEN

Die Häufigkeit der Bodenreinigung hängt vom Verschmutzungsgrad des Bodens ab.
Empfohlene Reinigungshäufigkeit: 3 Mal pro Woche.

1 DEN BODEN FEGEN

Fegen Sie den Boden mit einem Wischmopp, um alle losen Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Nehmen Sie Erde und Schmutz mit Besen und Kehrschaufel auf. **Hinweis: Obwohl ein Besen verwendet werden kann, ist es am besten, den Boden mit einem Wischmopp zu fegen, da dieser Sand und feine Partikel auf dem Boden aufnimmt und entfernt.**

2 AUTOMATISCHE SCHEUERSAUGMASCHINE MIT REINIGUNGSLÖSUNG FÜLLEN

Füllen Sie den Tank mit Wasser. Geben Sie die richtige Menge Reinigungsmittel in den Tank der automatischen Scheuersaugmaschine (siehe Dosierungstabelle oben). Die Zugabe des Reinigungsmittels nach dem Befüllen des Tanks mit Wasser minimiert unnötiges Schäumen. **Hinweis: Dieses Verdünnungsverhältnis gilt speziell für leere Tanks.**

3 MASCHINE ZU DER ZU REINIGENDEN STELLE BRINGEN UND PADS/BÜRSTEN BEFESTIGEN

Bringen Sie die Scheuersaugmaschine zu der zu reinigenden Stelle. Planen Sie die für den Boden am besten geeignete Scheuerstrecke. Bringen Sie Pads/Bürsten an der Scheuersaugmaschine an. **Hinweis: Für eine aggressivere Reinigung können Pads/Bürsten in verschiedenen Farben verwendet werden.**

4 LÖSUNGSVENTIL AUF MAXIMALEN DURCHFLUSS EINSTELLEN

Stellen Sie das Lösungsventil auf maximalen Durchfluss ein. Lassen Sie das Wasser von den Pads/Bürsten abtropfen, bevor Sie sie auf dem Boden absetzen (so vermeiden Sie Flecken auf dem Boden). Senken Sie die Pads/Bürsten ab und schalten Sie die Maschine ein.

5 SAUGMASCHINE EINSCHALTEN

Stellen Sie die Saugmaschine ein, senken Sie die Rakel ab und beginnen Sie mit dem Scheuermuster. **Hinweis: Dieser Schritt kann verzögert werden, wenn Sie einen Bereich doppelt scheuern (siehe Schritt 6).** Stellen Sie den Wasserdurchfluss bei laufender Maschine ein, um Überschwemmungen und Spritzwasser zu vermeiden.

6 DOPPELTES SCHEUERN (FALLS ERFORDERLICH)

Wenn Sie zweimal scheuern müssen, lassen Sie die Saugleiste oben und scheuern Sie den Boden, ohne die Lösung beim ersten Durchgang aufzunehmen. Drehen Sie die Maschine um und scheuern Sie bei abgesenkter Saugleiste erneut über die gleiche Strecke, um die verschmutzte Lösung aufzunehmen.

7 ENTSORGUNG DER VERSCHMUTZTEN LÖSUNG

Entsorgen Sie die verschmutzte Lösung gemäß den örtlichen Vorschrifte

Beltex
Berliner Strasse 21
56470 Bad Marienberg (Ww.)
Deutschland

Tel.: 0151 708 690 02
E-Mail: info@beltex.org

28.10.2026